



Dørkarmen monteres først med medfølgende festebrakett og skrue inn i vegg, enten ved å bytte ut hengselskrue eller å bore opp med et Ø14mm trinnbor og avdekke med propp.

Braketten skrues fast i karmen før den festes i gulvet (kan også settes inne i glassprofilene senere).

Glassprofilene kappes til og skrues fast til underlaget med eget festemateriell. Det benyttes alltid delt profil i bunn, høy U-profil i topp og delt høy profil ved kun ett sideglass.

Løft inn glassene. Påse at hvert glass står på 2stk glassklosser. Juster med skims om nødvendig.

Sett fast dekkprofilen med trelim og dykkertstifter og klem deretter inn pakningene i profiler og dørkarm.

Skala	Tittel	Tegnet av	Godkjent av
1:40	MV- Panorama Eksklusiv	Lars N	
		Dato	Revidert dato
		03/04/2020	03/05/2023
		Tegningsnummer	Rev. nr.
		6004937	B
A3	Monteringstegning for veggssystem med A-karm		Toleranse
			-